



A – Красный

B – Чёрный

C – Коричневый

D – Синий

E – Зелёный/Чёрный

F – Чёрный/Жёлтый

G – Фиолетовый

H – Розовый

J – Жёлтый/Зелёный

K – Оранжевый

P – Зелёный/Голубой

M – Зелёный

N – Пусто

P – Зелёный/Голубой

L – Черный/Синий (Провод идёт в **ЛЕВУЮ** часть пульта)

T – Синий/Черный (Провод идёт в **ПРАВУЮ** часть пульта)

1 – Белый/Зелёный

2 – Коричневый/Жёлтый

3 – Белый/Жёлтый

4 – Коричневый/Зелёный

R – Синий/Красный

S – Белый/Чёрный

U – Черный/Серый

V – Серый

W – Черный/Красный

X – Белый

Y – Белый/Голубой

Z – Красный/Белый