



MiniEx.ru — минитракторы и навесное

тел.: 8 800 555 999 0 (по РФ бесплатно)

web: www.miniex.ru

e-mail: sales@miniex.ru

### Перевод приборной панели на мини трактор Янмар F220



1. Индикатор зарядки АКБ
2. Индикатор свечи накала ДВС
3. Индикатор давления масла в ДВС
4. Индикатор заглубления фрезы
5. Индикатор наклона (горизонтального перекоса) фрезы
6. Индикатор поверхностной вспашки
7. Индикатор глубины вспашки
8. Индикатор поднятие 3-х точечного устройства