



- 1-датчик минимального давления
- 2-счетчик наработки дизеля
- 3-ключ зажигания
- 4-аккумулятор
- 5-реле

Схема включения счетчика
наработки дизеля