



www.miniex.ru | 8 800 555 999 0 (по РФ звонок бесплатный)

г. Владивосток

г. Санкт-Петербург

г. Краснодар

8 (423) 270 18 05
vl@miniex.ru

8 (812) 923 34 93
spb@miniex.ru

8 (861) 242 33 42
krd@miniex.ru

Перевод табличек трактора Hinomoto N239



В случае постановки трактора на хранение сделайте следующее:

После окончания работы опустите навесное оборудование на землю. Если необходимо оставить оборудование в поднятом положении, то обязательно зафиксировать его в максимально низком положении.

В случае неиспользования трактора длительное время отсоедините навесное оборудование и поднимите лифт сцепного устройства максимально высоко.

Для продолжения работы обязательно, включить режим «контроль положения», оборудование умеренно (возможно) поднять/опустить и включить на самой низкой скорости.

Использование гидравлического оборудования

1. Сразу после запуска двигателя прозвучит звуковой сигнал

Для снятия звукового сигнала переместить джойстик в положение «вниз», повернуть ручку «контроля положения» в положение 1. Гидравлическая система трактора готова.

2. Подъем/опускание навесного оборудования

1. Подъем/опускание одним касанием (во время работы и т.д.) джойстиком «вверх» и «вниз».

Можете в одно касание поднимать и опускать оборудование в диапазоне, выставленном уровнями «контроля положения» и «остановки подъема».

2. Медленная работа лифта сцепного устройства (Используется для снятия/навешивания навесного оборудования, остановки в необходимом положении)

а. «Контроль положения» установить в положение 10, джойстик в положение «вниз»,

б. поворачивайте ручку «Контроля положения». В соответствии с положениями ручки «Контроля положения» оборудование будет подниматься/опускаться.

3. Установка глубины опускания лифта сцепного устройства.

1. Переключатель режима выбора глубины в положение «стандарт», ручку «Контроля положения» в положение 1.

2. Джойстик в положение «вниз», можно начать работу. Поворачивая ручку «Глубина» установите необходимое заглубление.



www.miniex.ru | 8 800 555 999 0 (по РФ звонок бесплатный)

г. Владивосток

8 (423) 270 18 05
vl@miniex.ru

г. Санкт-Петербург

8 (812) 923 34 93
spb@miniex.ru

г. Краснодар

8 (861) 242 33 42
krd@miniex.ru

Перевод пульта управления навесным оборудованием трактора Hinomoto N239

