



Перевод панели управления навесным оборудованием трактора MITSUBISHI MT18D



1. Ручное управление наклоном (относительно горизонта) навесного оборудования
2. Вправо вверх
3. Вправо вниз
4. Регулятор наклона навесного оборудования
5. Вправо вверх
6. Вправо вниз
7. Глубина возделывания
8. Минимальное заглубление
9. Стандартное заглубление (норма)
10. Максимальное заглубление
11. Выбор автоматического режима



MiniEx.ru — минитракторы и навесное

тел.: 8 800 555 999 0 (по РФ бесплатно)

web: www.miniex.ru

e-mail: sales@miniex.ru

Перевод обозначений таблички трактора MITSUBISHI MT18D



1. Скорость наклона
2. Вверх
3. Медленно
4. Вниз
5. Быстро
6. 3P переключение
7. Вперед
8. Назад
9. Широко
10. Узко