



Краткое обозначение рычагов на мини трактор ISEKI SIAL HUNTER



1. КПП
2. Пониженная скорость делителя
3. Средняя скорость делителя



1. 4WD
2. Рычаг блокировки заднего моста
3. Вкл
4. Выкл
5. Рычаг IQ
6. Вкл
7. Выкл



**MiniEx.ru** — митракторы и навесное


тел.: 8 800 555 999 0 (по РФ бесплатно)

web: [www.miniex.ru](http://www.miniex.ru)


e-mail: [sales@miniex.ru](mailto:sales@miniex.ru)



1. Рычаг глубины заглабления и подъёма опускания 3-х точечного устройства
2. Регулировка заглабления
3. Минимальное заглабление
4. Максимальное заглабление



1. Функция умный поворот
2. Функция умный поворот
3. Регулировка тормозов
4. Слабо
5. Автоподъём
6. Максимальный поворот
7. Выкл
8. Во время движения по дороге всегда должно быть выставлено положение «выключено»
9. Максимальные тормоза



1. Ручное переключение уровней
2. Возврат
3. Включено
4. Выключено
5. Переключение уровней
6. Позиции поднятия
7. Ход/движение
8. Вправо вниз
9. Ручное управление
10. Влево вниз
11. Узко
12. Широко
13. Автоматическое управление
14. Низко
15. Высоко
16. Перед регулированием уровня управления, чувствительности, режима замедления прочитайте инструкцию



**MiniEx.ru** — минитракторы и навесное

тел.: 8 800 555 999 0 (по РФ бесплатно)

web: [www.miniex.ru](http://www.miniex.ru)

e-mail: [sales@miniex.ru](mailto:sales@miniex.ru)



1. Панель переключений