

Обозначение рычагов управления на MITSUBISHI




1. Главное переключение скоростей
2. Главное переключение скоростей



1. Делитель коробки передач
2. Вперед
3. Назад



1. Боковая панель
2. Пар
3. Мойка под струёй высокого давления строго запрещена



1. Поверхностная вспашка
2. Норма
3. Глубокая вспашка
4. Минимум топлива
5. Максимум топлива



MiniEx.ru — минитракторы и навесное

тел.: 8 800 555 999 0 (по РФ бесплатно)

web: www.miniex.ru


e-mail: sales@miniex.ru



1. Авто заглублиение
2. Авто наклон



1. Поднятие 3-х точечного устройства
2. Опускание 3-х точечного устройства
3. Проверка



1. Ручное управление подъемным рычагом
2. Во время того, как не производится поднятие/опускание рычагом позиций, установите ручное переключение подъемного рычага на верхнюю позицию.
(В противном случае не используйте)
3. Рычаг контроля фар, сигнала поворота и звукового сигнала



MiniEx.ru — минитракторы и навесное

тел.: 8 800 555 999 0 (по РФ бесплатно)

web: www.miniex.ru

e-mail: sales@miniex.ru



1. Педаль блокировки дифференциала
2. Выжать педаль для блокировки
3. Заблокировано



MiniEx.ru — минитракторы и навесное

тел.: 8 800 555 999 0 (по РФ бесплатно)

web: www.miniex.ru

e-mail: sales@miniex.ru



MiniEx.ru — минитракторы и навесное

тел.: 8 800 555 999 0 (по РФ бесплатно)

web: www.miniex.ru

e-mail: sales@miniex.ru



MiniEx.ru — минитракторы и навесное

тел.: 8 800 555 999 0 (по РФ бесплатно)

web: www.miniex.ru

e-mail: sales@miniex.ru




MiniEx.ru — минитракторы и навесное

тел.: 8 800 555 999 0 (по РФ бесплатно)

web: www.miniex.ru

e-mail: sales@miniex.ru





MiniEx.ru — минитракторы и навесное

тел.: 8 800 555 999 0 (по РФ бесплатно)

web: www.miniex.ru

e-mail: sales@miniex.ru




MiniEx.ru — минитракторы и навесное

тел.: 8 800 555 999 0 (по РФ бесплатно)

web: www.miniex.ru

e-mail: sales@miniex.ru






MiniEx.ru — минитракторы и навесное

тел.: 8 800 555 999 0 (по РФ бесплатно)

web: www.miniex.ru

e-mail: sales@miniex.ru





MiniEx.ru — минитракторы и навесное

тел.: 8 800 555 999 0 (по РФ бесплатно)

web: www.miniex.ru

e-mail: sales@miniex.ru




MiniEx.ru — минитракторы и навесное

тел.: 8 800 555 999 0 (по РФ бесплатно)

web: www.miniex.ru

e-mail: sales@miniex.ru






MiniEx.ru — минитракторы и навесное

тел.: 8 800 555 999 0 (по РФ бесплатно)

web: www.miniex.ru

e-mail: sales@miniex.ru





MiniEx.ru — минитракторы и навесное

тел.: 8 800 555 999 0 (по РФ бесплатно)

web: www.miniex.ru

e-mail: sales@miniex.ru

