



**MiniEx.ru** — минитракторы и навесное

тел.: 8 800 555 999 0 (по РФ бесплатно)


web: [www.miniex.ru](http://www.miniex.ru)

e-mail: [sales@miniex.ru](mailto:sales@miniex.ru)

### Обозначение рычагов управления YANMAR FX24D




1. Рычаг ручного газа.
2. Замок зажигания.



1. педаль сцепления
2. рычаг декомпрессора.



1. Педаль сцепления.



1. Рычаг управления указателей поворота, фар и звукового сигнала.
2. Панель приборов
3. Рулевое колесо.
4. Педаль сцепления
5. Декомпрессор
6. Педаль тормоза




**MiniEx.ru** — мититракторы и навесное


тел.: 8 800 555 999 0 (по РФ бесплатно)

web: [www.miniex.ru](http://www.miniex.ru)

e-mail: [sales@miniex.ru](mailto:sales@miniex.ru)



1. Рычаг гидростатической коробки передач
2. Гидравлический клапан 3-х точечного устройства
3. Заливная горловина тех. Жидкости в коробку передач



1. Двойная педаль тормозной системы
2. Педаль газа




1. Рычаги управления на 3-х точечного устройства



1. Рычаг ручного тормоза.  
2. Рычаг передач ВОМ



1. Рычаг переключения делителя коробки передач



1. Рычаг управления горизонта 3-х точечного устройства, наклон влево
2. Наклон вправо
3. Рычаг выбора угла горизонта 3-х точечного устройства при пахоте плугом.
4. Выбор угла в лево
5. Выбор угла вправо
6. Рычаг переключения режима перекоса
7. Ручное регулирование 3-х точечного устройства
8. Автоматическое регулирование 3-х точечного устройства
9. Скорость 3-х точечного устройства
10. Быстро
11. Средне
12. Медленно



1. Рычаг блокировки заднего моста
2. Рычаг 4 wd
3. Выкл
4. Вкл