


Стон одбериш

K1.5



Стон погача
Пуск погача

Пуск рубанок

Пуск погача

Стон рубанок

K1.4

K3.4

II (назад)

II (вперед) K2.4

Пуск рубанок

K2.5

K3.5

K3 220V

K1 380V

K2 220V

0
L1
L2
L3