

Перевод панели управления навесным оборудованием трактора Kubota L1-245



1. Автоматическое управление заглублением навесного оборудования	5. Смена режимов (авто/ручное)	9. Регулировка угла наклона относительно горизонта навесного оборудования
2. Минимальное заглубление	6. Ручное управление	10. Горизонтальное положение
3. Выключить	7. автоматическое управление	11. Влево вниз
4. Максимальное заглубление	8. Режимы автоматического управления	12. Вправо вниз



**MiniEx.ru** — минитракторы и навесное

тел.: 8 800 555 999 0 (по РФ бесплатно)

web: [www.miniex.ru](http://www.miniex.ru)

e-mail: [sales@miniex.ru](mailto:sales@miniex.ru)

### Перевод рычага управления лифтом навесного оборудованием трактора Kubota L1-245



1. Положение при автоматическом управлении
2. Опустить лифт
3. Поднять лифт
4. Рычаг управления гидравлическим лифтом навесного оборудования